MENURUNKAN STRETCHER DARI DALAM AMBULANCE



Tekan tombol pengunci merah dan tarik stretcher ke luar



Tekan handle hijau (pengunci kaki roda bagian depan) dan handle merah (pengunci kaki roda bagian belakang)



Setelah roda belakang sudah menapak ke lantai bersamaan dengan melepas handle merah



Tarik secara perlahan, lepas handle hijau pada saat kaki depan sudah turun maksimal dan penyangga roda depan masih berada pada landasan.

PENGATURAN RODA DEPAN



Untuk posisi ini, roda depan tidak bisa berputar 360°sehingga pengaturan arah stretcher di control dari roda belakang.



Untuk posisi ini, roda depan bisa berputar 360° dan control arah stretcher bisa dari depan dan belakang

NB : tarik dan putar knob untuk merubah arah roda

MENAIKAN STRETCHER KE DALAM AMBULANCE



Dorong stretcher hingga roda penyangga depan diatas landasan



Siapkan tekan tombol hijau (sebagai pengaman untuk handle hijau)



Tekan handle hijau bersamaan dengan tiang roda depan mendekati landasan



Dorong hingga roda belakang mendekati landasan
Tekan handle merah bersamaan sedikit mengangkat oleh dua orang sambil mendorong stretcher kedalam.

Pastikan stretcher terkunci otomatis pada landasan



Pengunci stretcher di bagian bawah depan.

Tekan kebawah bagian belakang pengunci



Pengunci sudah aktif menahan stretcher



Tarik tuas untuk menurunkan pengunci stretcher

MEMPOSISIKAN STRETCHER SEBAGAI TANDU



Turunkan stretcher hingga posisi setengah badan dengan menekan handle merah bagian depan dan belakang stretcher, perlahan turunkan hingga mengunci secara

otomatis



Tekan dan tarik handle pengangkat dari setiap ujung stretcher



Geser kebelakang pengunci sambil menarik ke belakang bagian atas stretcher



Angkat bagian atas stretcher sebagai tandu untuk membawa pasien.



Untuk mengembalikan bagian atas stretcher, pastikan roda kecil penyangga menempel pada besi frame.

MENGATUR POSISI SANDARAN



Tekan tuas bagian bawah atau belakang sandaran atur ketinggian sandaran dan lepas tuas.



Tekan tombol merah untuk menaikkan dan menurunkan pagar stretcher



Tarik keatas tiang infus hingga pengunci tiang turun kebawah



Atur ketinggian tiang infus dengan memutar pengunci

MAINTENANCE

1. Bersihkan rangka stretcher menggunakan kain basah yang diberi detergen dan keringkan menggunakan lap halus
2. Berikan pelumas pada setiap roda
3. Bersihkan matras menggunakan kain basah atau cairan perawatan untuk kulit sintetis agar kualitas kulit tetap lentur dan tidak pecah